# Panasonic.



8-disc CD Changer Changeur de CD à 8 Disques Cambiador de CD de 8 discos

# CX-DP880U

Operating Instructions Manuel d'instructions Manual de Instrucciones





- Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
- Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure.
- Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

# **Safety Information**

#### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

TO REDUCE THE RISK FO FIRE OR ELECTRIC SHOCK, AND ANNOYING INTERFERENCE, USE ONLY THE INCLUDED COMPONENTS.

#### CAUTION:

THIS PRODUCT IS A CLASS I LASER PRODUCT.USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the space below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to help with identification in case of theft.

MODEL NUMBER	CX-DP880U	
SERIAL NUMBER		
DATE PURCHASED		
FROM		

## Consignes de sécurité

#### MISE EN GARDE:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTRODUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LAPLUIE OU À L'HUMIDITÉ. AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'INTERFÉRENCES, UTILISER UNIQUEMENT LES COMPOSANTS FOURNIS.

#### ATTENTION:

CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE LA CLASSE I.

L'UTILISATION DE COMMANDES OU RÉGLAGES
OU L'EXÉCUTION D'OPÉRATIONS AUTRES QUE
CELLES QUI SONT INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT RÉSULTER EN UNE EXPOSITION À
UN RAYONNEMENT DANGEREUX.
N'OUVREZ PAS LES COUVERCLES ET N'ESSAYEZ
PAS D'EFFECTUER VOUS-MÊME DES RÉPARATIONS. ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

# Información para su seguridad

#### ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDADS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A ALA HUMEDAD.

PARA EDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELÉCTRICAS< Y PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS MOLESTAS, UTILICE SOLA-MENTE LOS COMPONENTES INCLUIDOS.

#### PRECAUCIÓN:

ÉSTE UN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I .
LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES, EL HASER
AJUSTES O EL SEGUIR PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PODRÍA CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.

NO ABRA LAS CUBIERTAS NI HAGA PERARA-CIONES USTED MISMO. SOLICITE LOS TRABA-JOS DE SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO.

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu cidessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière soit sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification de l'appareil en cas de vol.

NUMÉRO DE MODÈLE	CX-DP880U	
NUMÉRO DE SÉRIE		
DATE DE L'ACHAT		
VENDEUR		_

Busque el número del modelo y el número de serie ya sea en la parte trasera o en el fondo de la unidad. Sírvase anotar dichos números en el espacio siguiente, y mantenga este librete como una anotación permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo.

NÚMERO DEL MODELO	CX-DP880U	
NÚMERO DE SERIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FECHA DE COMPRA		
NOMBRE DE LA TIENDA		

# **Contents**

☐ Safety Information	2
☐ Contents	
□ Discs	
☐ Precautions	
System Configuration	
□ Accessories	
Location of Controls	
☐ Preparations	8
Loading and removing a CD, loading and removing the magazine	10
Troubleshooting  Troubleshooting tips, error display messages and reset switch	10
☐ Electrical Connection	12
_	
Caution and cable wiring diagram	10
☐ Installation	
Maintenance	10
Notes on CD/CD Media (CD-R, CD-RW, CD-ROM), notes on CD-Rs/CD-RWs	17
Fuse	17
Fuse replacement  Specifications	17
□ Specifications	17
Toble des metières	
Table des matières	Marine Copy of the Consequence of the consequence of the copy of t
and the second s	
	3
☐ Consignes de sécurité	3 4
☐ Consignes de sécurité	3 4 18
☐ Consignes de sécurité	3 4 18
☐ Consignes de sécurité	3 4 18 18
☐ Consignes de sécurité	3 4 18 18 18
☐ Consignes de sécurité	3 4 18 18 19
☐ Consignes de sécurité	3 4 18 18 19
☐ Consignes de sécurité	
☐ Consignes de sécurité	
☐ Consignes de sécurité	341818191920
□ Consignes de sécurité □ Table des matières □ Disques □ Mesures de précaution □ Configuration de système □ Accessoires □ Nomenclature des commandes □ Préparatifs ■ Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques □ En cas de difficulté ■ Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement □ Raccordements électriques ■ Précaution et schéma de câblage	341818191920
□ Consignes de sécurité □ Table des matières □ Disques □ Mesures de précaution □ Configuration de système □ Accessoires □ Nomenclature des commandes □ Préparatifs Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques □ En cas de difficulté Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement □ Raccordements électriques. Précaution et schéma de câblage □ Installation	34181819192022
□ Consignes de sécurité □ Table des matières □ Disques □ Mesures de précaution □ Configuration de système □ Accessoires □ Nomenclature des commandes □ Préparatifs ■ Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques □ En cas de difficulté ■ Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement □ Raccordements électriques ■ Précaution et schéma de câblage □ Installation	34181819192022
□ Consignes de sécurité □ Table des matières □ Disques □ Mesures de précaution □ Configuration de système □ Accessoires □ Nomenclature des commandes □ Préparatifs Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques □ En cas de difficulté Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement □ Raccordements électriques Précaution et schéma de câblage □ Installation □ Entretien À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM), à propos des disques CD-R et CD-RW	
□ Consignes de sécurité. □ Table des matières. □ Disques. □ Mesures de précaution. □ Configuration de système. □ Accessoires. □ Nomenclature des commandes. □ Préparatifs.  Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques. □ En cas de difficulté. □ Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement. □ Raccordements électriques. □ Précaution et schéma de câblage. □ Installation. □ Entretien. □ À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM), à propos des disques CD-R et CD-RW. □ Fusible.	
□ Consignes de sécurité □ Table des matières □ Disques □ Mesures de précaution □ Configuration de système □ Accessoires □ Nomenclature des commandes □ Préparatifs Mise en place et extraction des disques CD, chargement et extraction du magasin de disques □ En cas de difficulté Conseils de dépannage, messages d'erreur affichés, interrupteur de réenclenchement □ Raccordements électriques Précaution et schéma de câblage □ Installation □ Entretien À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM), à propos des disques CD-R et CD-RW	

# Índice

☐ Información para su seguridad	3
☐ Índice	5
☐ Discos	30
☐ Precauciones	
☐ Configuración del sistema	
☐ Accesorios	
☐ Situación de los controles	
☐ Preparativos	32
Inserción y extracción de un disco CD, inserción y extracción del cartucho	
☐ Solución de problemas	34
Observaciones para la solución de problemas, mensajes de error y interruptor de reposición	
☐ Conexiones eléctricas	36
Precauciones y diagrama de conexiones de cables	
☐ Instalación	37
☐ Mantenimiento	
Notas sobre los discos CD/tipos de CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM), notas sobre los discos CD-R/RW	
☐ Fusible	41
Reemplazo del fusible	
☐ Especificaciones	44

Panasonic welcomes you to their constantly growing family of electronic products owners.

We endeavor to give you the advantages of precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components, and assembled by people who are proud of the reputation their work has built for our company. We know this product will bring you many hours of enjoyment, and after you discover the quality, value and reliability we have built into it, you too will be proud to be a member of our family.

Available

Non-available

CD CD R CD RW CD DA

\*CD-DA indicates files recorded on ordinary music CDs.
\*A disc with CD-TEXT can be reproduced, but TEXT is not displayed.

## **Precautions**

#### Volume Level

For your driving safety, keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions.

#### **Car Washing**

To avoid electrical shorts which may cause fire, or other damage, do not expose this product (including the speakers and CDs) to water or excessive moisture.

#### Car Ventilation

If your car is parked for several hours in direct sunlight, the temperature inside the car may become very high. It is advisable to drive the car and give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

#### **Power Supply**

This product is designed to be used in a car having a 12-Volt negative ground battery system.

#### Disc Mechanism

Do not insert coins or any small objects. Keep screwdrivers and other metallic objects away from the disc mechanism and disc.

#### Service

This product is made of precision parts. Do not attempt to disassemble or adjust any parts. For repair, please consult your nearest authorized Panasonic Service Center.

## System Configuration

To operate this CD changer, an optional main control unit (listed below) must be connected and purchased separately.

CQ-HX2083U, CQ-HX1083U, CQ-HR1003U, CQ-DFX983U, CQ-DF903U, CQ-DFX883U, CQ-DF583U, CQ-DF583U, CQ-DFX403U, CQ-DP383U, CQ-R253U, CQ-RG153U etc.

**Note:** The units listed above are available as of the period over which this unit is on the market. Regarding units other than the above, consult the dealer where you purchased this unit

Caution: This product cannot be connected to FM modulator (CY-RM60EUC).

# **Accessories**





Disc magazine






Panasonic Servicenter Directory

Supplied Hardware (1 set) (→ page 13)

Note: Additional magazines (CA-MP801D) are available from your local dealer. In USA, call Panasonic Parts Department 1-800-833-9626 to order, Parts No. RYQ0206-K.


## **Location of Controls**



## **Disc Magazine**



## Tray



Note: Do not use 8 cm CDs.

# **Preparations**

## **Loading and Removing a CD**


#### Cautions:


- Be sure to use the magazine supplied with the unit as an accessory, or the optional magazine CA-MP801D. Any other magazines can not be used.
- Never use protect film or stabilizer commercially available as a CD accessory for the unit because it may cause trouble.
- Do not use irregularly-shaped CD. Failure to observe this may cause malfunction.

## To Load a CD

- ① Place the CD magazine with the disc mark facing upward, and pull out trays fully one after another from the magazine.
- 2 Place a CD on the tray.
- ③ Push the tray straightforward into the magazine until it clicks in position.

Note: Be careful not to insert more than one disc on a single tray to protect the unit from any unexpected troubles.





## To Remove a CD


Pull out trays from the magazine to the stopper position, and take a compact disc from each of them by hand. Be careful not to allow the disc to drop to the ground while taking it out.

Note: Carefully handle the magazine since discs may be disengaged and come out, if the magazine is placed with its discinserting port facing downward.

# **Loading and Removing the Magazine**

## **To Load the Magazine**

1) Slide the door to the left until it is fully open with a click.



**Note:** When inserting the magazine, follow the sign marked on the magazine for the inserting direction.




**Caution:** Be sure to keep the CD unit **door closed** to prevent dirt and dust from getting into the unit and causing possible malfunctions.


## To Remove the Magazine

Turn the key in the ignition until the accessory indicator lights. Switch the power on of your receiver.


- Open the door.
- ② Press the eject button (♠).


  The magazine will eject automatically.
- ③ Pull the magazine straight in the arrow direction until it comes off the unit.











For a description of the functions, refer to the operating instructions for the control unit. (CQ-R253U etc.)

# **Troubleshooting**

## **Preliminary Steps**

Check and take steps as described in the tables below.

## **If You Suspect Something Wrong**


Immediately switch power off.

Disconnect the power cable and check that there is neither smoke nor heat from the unit before asking for repairs. Never try to repair the unit yourself because it is dangerous to do so.

#### Cautions:

- Do not use the unit if it malfunctions or something is wrong.
- Do not use the unit in an irregular condition, for example, no sound, smoke or foul smell, which can cause ignition or electric shock. Immediately stop using the unit and call the store where you purchased it.

## **Trouble Shooting Tips**



## **Trouble Shooting Tips** (continued)

Trouble

Cause/Step

The CD magazine is defective.


→ Press the reset switch.
Contact the shop from which you purchased it or your nearest Panasonic Service Center.

No sound is reproduced, even if the CD changer mode is active on the control unit.

The CD magazine is not correctly inserted.


→ Attempt to insert the CD magazine correctly.

## **Error Display Messages**



- Numbers before E1, E2 are error disc numbers.
- · Display messages differ depending on the control unit.

# If the Unit Begins to Operate Malfunctionally...




# **Electrical Connection**

Caution: Connect the battery lead to the battery line via the car-side fuse. Do not share the power line that connects to the battery directly such as the line to an external power amplifier.

## In combination with the cassette receiver (CQ-R253U

## Wiring Accessory

No.	ltem .	Qty
7	Extension Cord (DIN/BATT/RCA/GND)	1




# **Installation**

Caution: We strongly recommend that you wear gloves for installation work to protect yourself from injuries.

## **Preparations**

- 1. This product operates only in a 12-volt DC negative ground system.
- 2. Before performing installation and wiring, remove the negative (-) terminal of the battery.



Caution: Do not disconnect the negative battery terminal in vehicles with trip or navigational computers. All electronic memory settings previously registered will be lost.

Take extra care to avoid short circuiting when installing the unit.

- 3. Follow the wiring connections diagram carefully to avoid causing damage to the unit.
- 4. Insulate all exposed wires to prevent short circuiting.
- 5. Secure all loose wires after installing the unit.
- 6. Connect the power lead after all otehr connetions are made.
- 7. Please carefully read the operating and installation instructions of any equipment connected to this unit.

## **Supplied Hardware**

No.	Item	Diagram	Qty
1	Hex. Bolt with Double Washers (M4 x 8 mm)		4
2	Base Bracket	25	2
3	Hex. Nut (M5)	8	4
4	Mounting Bracket (L)	Si	1
(5)	Mounting Bracket (R)		1
6	Double-Faced Adhesive Tape		2
7	Extension Cord (DIN/BATT/RCA/GND)	5	1

# Installation (continued)

### **Installation Location**

Avoid installing the unit in the following locations.

- In areas hit by direct sunlight, hot air from the heater, or any other high-temperature location.
- In an area where you cannot firmly secure the unit, or in high-vibration areas.
- In areas with high humidity or high dirt and dust levels.

## Select the mounting angle


#### Default: H

Use a screwdriver to set the angle-adjusting screw to the position "V" or "H", depending on the mounting angle selected.


This unit can be set in the five directions: horizontal, vertical, and the positions A (22.5°), 8 (45°), and C (67.5°). Mount the unit by referring to the figures below.

#### Cautions:

- Set the angle-adjusting screw to the same angle as the unit is installed.
- Set the holes to the same positions for both left and right.




Adjust the angle with a screw driver




	Installation	Angle	Selecting a mounting angle
Horizontal:	Typical horizontal installation  (Normal) (Up-side down)	Limit to less than 10 degrees.  Limit to less than 10 degrees.	Set the screw to the same positions for both left and right.
Vertical:	Typical vertical installation  (Normal) (Up-side down)	Do not tilt in this direction. Limit to less than 10 degrees.	Set the screw to the same positions for both left and right.

## **Typical horizontal installation**


Mount a mounting bracket (L) or (R) on either side of the control unit with a hex. bolt together with double washers (M4 x 8 mm).



Select a location where the unit should be mounted. Fix the base brackets with a double-faced adhesive tape.




Use a cutter to cut a small cross in the carpet in accordance with the locations of the M5 bolts of the base brackets.




Fix both the base brackets and the double-faced adhesive tape to a mounting surface below the carpet.

Mount the unit on the carpet with four hex. nuts (M5).




## Typical vertical installation

Mount the unit with the mounting bracket on either side with a hex. bott with double washers (M4 x 8 mm),



# Relationship between mounting holes and angles



The relationship between mounting holes and angles of the mounting brackets (L and R) is illustrated above. Symbols corresponding to the mounting angles are marked near the respective holes. Select the correct holes in accordance with the mounting angles to be used.

## **Maintenance**

The unit is designed and manufactured to ensure the minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvents.

## Notes on CD/CD Media (CD\*R. CD-RW

#### IF YOU USE COMMERCIAL CDs. ONLY USE DISCS CARRYING THE LABEL ON THE RIGHT.



#### How to hold the disc

- Do not touch the underside of the disc.
- . Do not scratch on the disc.
- Do not bend disc.
- When not in use, keep disc in the case.

#### Do not use irregularly shaped discs.

#### Do not leave discs in the following places:

- Direct sunlight
- · Near car heaters
- Dirty, dusty and damp areas
- · Seats and dashboards

#### Disc cleaning

Use a dry, soft cloth to wipe from the center outward.

Do not attach any seals or labels to your discs.

Do not write on the disc label in a heavy pen or ballpoint pen.

# Label side





Do not use irregularly shaped discs.







## Notes on CD-Rs/RWs

- You may have trouble playing back some CD-R/RW discs recorded on CD recorders (CD-R/RW drives), either due to their recording characteristics or dirt, fingerprints, scratches, etc. on the disc surface.
- CD-R/RW discs are less resistant to high temperatures and high humidity than ordinary music CDs. Leaving them inside a car for extended periods may damage and make playback impossible.
- Some CD-R/RWs can not be played back successfully thanks to incompatibility among writing software, a CD recorder (CD-R/RW drive) and the discs.
- This player cannot play the CD-R/RW discs if the session is not closed.
- Only CD-DA formatted discs are reproduced. The following discs are not supported:
  - MP3/WMA files, video CDs, etc.
  - Unfinalized discs.
- Be sure to observe the instructions of CD-R/RW disc for handling it.


## Fuse

## **Fuse Replacement**

Use fuses of the same specified rating (3 A). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the unit.

If the fuse blows frequently, there may be something wrong with the unit. Consult your nearest Panasonic Service Centre for service.

Note: Remove the mounting bracket before fuse replacement.



# **Specifications**

#### General

Power Supply

**Current Consumption** Dimensions (W x H x D)

**CD Changer Unit** 

Disc Magazine Unit

Weight

CD Changer Unit

Disc Magazine Unit

Disc Magazine Unit

: 3 lbs, 5 oz (1.5 kg)

: Less than 1.0 A (play mode)

: 6 oz (0.17 kg)

: CA-MP801D (included) holds 8 (5") discs

: 9-1/16" x 2-7/8" x 6-3/4" (230 x 72 x 170 mm)

: 4-7/8" x 1-3/8" x 5-1/16" (124 x 35 x 129 mm)

: 12 V DC (11 V - 16 V) test voltage 14.4 V, negative ground

#### **CD Changer Unit**

Load Impedance

Output Voltage

Output Impedance

Channel

Frequency Response

Signal to Noise Ratio

Total Harmonic Distortion Wow and Flutter

Sampling Frequency

Correct System

DA Converter .

Pick-Up Type

Light Source

Wavelength

: More than 10 kQ

: 2 V rms (1 kHz, 0 dB)

:  $600 \Omega$ 

: 2 channels

: 5 - 20,000 Hz ±1 dB

: 96 dB

: 0.006 % (1.000 Hz)

: Below measurable limit

: 8 times oversampling

: Panasonic Super Decoding Algorithm

: MASH-1 bit

: Astigma 1-beam

: Semiconductor laser

: 780 nm

Note: Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

17

La société **Panasonic** est heureuse de vous accueillir parmi le nombre grandissant des utilisateurs de ses appareils électroniques.

Nous nous efforçons sans cesse de vous faire bénéficier des avantages de l'ingénierie électronique et méca-nique de haute précision laquelle préside à la fabrication d'appareils ne comportant que des composants soi-gneusement sélectionnés et assemblés par un personnel soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Nous savons que cet appareil vous procurera de longues heures de plaisir dès que vous découvrirez la qualité, la fiabilité et la valeur que nous avons intégrées dans cet appareil et vous aussi serez fier de faire partie des utilisateurs de nos produits.

	Disques possibles à lire	Non disponibles
Disques	CD COR CORW CODA	MR3 WMA CDITEXT
+ 05 54 · · · · · · · ·	11 11 11 11 11	

- \* CD-DA indique les fichiers enregistrés sur des disques CD de musique ordinaires.
  - Un disque avec CD-TEXT peut être reproduit, but TEXT n'est pas affiché.

## Mesures de précaution

#### Réglage du volume

Par mesure de sécurité, régler le volume de manière à rester attentif à la conduite et aux conditions de la circulation.

#### Lavage de la voiture

L'appareil (ainsi que les haut-parleurs et les disques compacts) doit être mis à l'abri de toute aspersion d'eau ou de l'humidité de manière à éviter tout risque de courts-circuits car ceux-ci peuvent provoquer un incendie ou d'autres dégâts.

#### Aération de la voiture

Si la voiture stationne pendant plusieurs heures en plein soleil sur un parking, la température interne risque d'être très élevée. Il est vivement conseillé de rouler toutes vitres baissées afin de rafraîchir l'intérieur de la voiture avant d'utiliser l'appareil.

#### Alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une voiture disposant d'une source d'alimentation à courant continu de 12 volts et système de batterie avec négatif à la masse.

#### Mécanisme d'entraînement des disques

Ne jamais introduire de pièces de monnaie ou menus objets dans l'appareil. Éloigner les tournevis et autres objets métalliques du mécanisme d'entraînement des disques et des disques.

#### Dépannage

Cet appareil est constitué de pièces de haute précision. Ne jamais essayer de démonter ni de régler les dispositifs de cet appareil par vos propres moyens. Confier les réparations au centre de service Panasonic autorisé le plus proche de votre domicile.

## Configuration de système

Pour commander ce changeur de disque CD, une unité de commande principal optionnelle (indiquée ci-dessous) doit être raccordée et être achetée séparément.

CQ-HX2083U, CQ-HX1083U, CQ-HR1003U, CQ-DFX983U, CQ-DF903U, CQ-DFX883U, CQ-DF783U, CQ-DFX683U, CQ-DF583U, CQ-DFX403U, CQ-DP383U, CQ-R253U, CQ-RG153U etc.

Remarque: Les appareils indiqués dans la liste ci-dessus sont disponibles pendant la période au cours de laquelle l'appareil est distribué sur le marché. En ce qui concerne les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, consultez le revendeur chez lequel vous avez l'achat de cet appareil.

Précaution: Cet appareil ne peut pas être branché avec le modulateur FM (CY-RM60EUC).

## **Accessoires**







Magasin à disques



Carte d'homologation de la garantie




Liste des centres de service après-vente Panasonic


Remarque: Les magasins supplémentaires (CA-MP801D) sont disponibles chez le revendeur local. Aux États-Unis, appelez Panasonic Parts Department 1-800-833-9626 pour commander, numéro de pièces. RYQ0206-K.

Nécessaire d'installation (1 jeu) (⇒ Page 25)


# Nomenclature des commandes



## Magasin à disques



## **Plateau**



Remarque: Ne pas utiliser le disque compact de 8 cm.

# **Préparatifs**

# Mise en place et extraction des disques CD


#### Précautions:

- Utiliser sans faute le magasin fourni avec l'unité comme accessoire ou le magasin CA-MP801D prévu en option.
- Ne jamais utiliser, pour l'unité, le film de protection, ni le stabilisateur, disponibles au marché en tant qu'accessoires pour disques compacts pour éviter le problème.
- Ne pas utiliser CD d'une forme irrégulière. L'inobservation de cette instruction peut provoquer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

## Mise en place d'un disque CD

- Mettez le magasin à CD en place en orientant le repère de disque vers le haut et retirez complètement les plateaux l'un aorès l'autre du magasin.
- (2) Placer un disque CD sur le plateau.

Remarque: Veiller à ne pas introduire plus d'un disque sur un seul plateau afin de protéger l'appareil contre tout incident imprévu.





## **Extraction d'un disque CD**


Retirer les plateaux du magasin jusqu'en position de la pièce d'arrêt, et prendre un disque CD de chacun d'eux à la main. Prêter attention à ne pas laisser le disque tomber sur le sol en le prenant.

Remarque: Manutentionner le magasin avec soin du fait que les disques peuvent se désengager et sortir si le magasin est placé en orientant son ouverture d'introduction de disque vers le bas.

# Chargement et extraction du magasin de disques


## Introduction du magasin à disques

Taire glisser le volet complètement à gauche jusqu'à entendre un clic.



② Vérifier la position, haute ou basse, du changeur et la direction d'introduction du magasin. Après quoi, introduire attentivement le magasin dans le chargeur jusqu'à entendre un clic.

Remarque: Lors de l'insertion du magasin, respectez le signe imprimé sur le magasine en ce qui concerne le sens d'introduction.



3 Fermer complètement le volet jusqu'à entendre un clic.

Précaution: Faites en sorte de maintenir la trappe du changeur CD fermée pour empêcher toute infiltration de saleté et de poussière car ceci aurait pour résultat une anomalie de fonctionnement.





## Sortie du magasin à disques

Tourner la clé de contact de la voiture et allumer le témoin accessoire. Mettre en marche le récepteur.

- ① Ouvrir le volet. ·
- ② Appuyer sur le touche d'éjection (♠). Le magasin sort automatiquement.
- ③ Sortir complètement le magasin du changeur en le retirant tout droit dans la direction de la flèche.







Pour obtenir une description des fonctions, référez-vous au mode d'emploi pour l'unité de commande. (CQ-R253U etc.)

# **En cas de difficulté**

## Étapes préliminaires

Vérifier les indications mentionnées dans les tableaux ci-dessous et prendre les dispositions indiquées.

# Lorsqu'on soupçonne que quelque chose est défectueux

Couper immédiatement l'alimentation.
Débrancher le câble d'alimentation et vérifier que l'appareil ne dégage ni de la fumée ni de la chaleur avant d'exiger un dépannage.
Ne jamais essayer de faire des réparations parce que cela peut s'ayérer dangereux.


#### Avertissements:

- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas bien ou si vous constatez une anomalie.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales, par exemple, quand aucun son n'est délivré ou lorsqu'il dégage de la fumée ou une odeur nauséabonde car cela risquerait de provoquer un amorçage électrique voire une électrocution. Cessez immédiatement de l'utiliser et appelez le magasin où vous l'avez acheté.


## Conseils de dépannage

#### Origine / Disposition à prendre Problème Le disque est à l'envers. ⇒Ptacez le disque en l'orientant dans le bon sens, étiquette vers le haut. Le disque est sale. ⇒Nettoyez le disque conformément aux instructions de la section " À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)". (⇒ Page 28). Les fils ne sont pas branchés correctement. ⇒Brancher les fils correctement. Aucun son ne s'entend Le magasin à CD n'est pas introduit correctement. lors de l'introduction ⇒Se référer à la section "Chargement et extraction du magasin de d'un magasin à CD disques" en ce qui concerne les détails. (⇒ Page 21) contenant un disque compact. L'interrupteur d'alimentation de l'unité principale n'est pas allumé. ⇒Mettez sous tension avec l'interrupteur d'alimentation de l'unité principale. Un disque possédant des données autres que des données CD-DA (expl. MP3, WMA) est chargé. ⇒Les disques qui possèdent des données CD-DA doivent être utilisés. ⇒L'appareil ne peut pas reproduire avec succès un CD-R/RW qui a été fait par la combinaison d'un logiciet d'écriture, d'un graveur de CD (lecteur de CD-R/RW) et d'un CD s'ils sont incompatibles l'un avec l'autre. Référez-vous aux modes d'emploi des dispositifs concernés en ce qui concerne les détails. Le changeur de CD n'est pas monté correctement. ⇒Fixer fermement le corps principal sur un lieu non soumis à des vibrations. Les sons musicaux sautent à cause des Les vis de montage sont serrées dans les mauvaises directions. vibrations. ⇒Régler les vis de réglage de l'inclinaison au repère "V" ou "H" pour la direction de montage correcte. ⇒L'appareil ne peut pas reproduire avec succès un CD-R/RW qui a été fait par la combinaison d'un logiciel d'écriture, d'un graveur de CD (tecteur de CD-R/RW) et d'un CD s'ils sont incompatibles l'un avec l'autre. Référez-vous aux modes d'emploi des dispositifs concernés en ce qui concerne les détails. Les sons sautent de temps en temps. Le disque est sale. ⇒Nettoyez le disque conformément aux instructions de la section " À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)". (⇒ Page 28).

## Conseils de dépannage (suite)




## Messages d'erreur affichés



- Les chiffres avant E1, E2 représentent le numéro du disque sur lequel est détectée une erreur.
- Les messages affichés suivant l'unité de commande.

# Si l'unité commence à fonctionner de façon anormale




# Raccordements électriques

Précaution: Raccordez le fil de la batterie à la ligne de la batterie en passant par l'intermédiaire du fusible du côté de la voiture. Ne partagez pas la ligne d'alimentation qui rejoint directement la batterie avec une ligne telle qu'une aboutissant à un amplificateur d'alimentation externe.

## En combinaison avec un récepteur muni d'un lecteur de cassette (CQ-R253U)

## Accessoires de câblage


N°	Article	Q'té
7	Cordon de rallonge (DIN/BATT/RCA/GND)	1



Précaution: Il est vivement recommandé de porter des gants pendant les travaux d'installation afin de ne pas se blesser.

## Préparatifs

- 1. Cet appareil ne fonctionne que sur un système de masse négative 12 volts c.c.
- 2. Avant d'effectuer l'installation et le câblage, débrancher la borne négative (-) de la batterie.



**Précaution:** Ne pas débrancher la borne négative de la batterie sur un véhicule équipé d'un ordinateur de croisière ou de navigation. Tous les réglages de mémoire électronique précédemment enregistrés seraient perdus. Prendre des précautions supplémentaires pour éviter un court-circuit lors de l'installation de l'appareil.

- 3. Suivre le schéma de connexions avec soin pour éviter d'endommager l'appareil.
- 4. Isoler tous les fils exposés pour éviter un court-circuit.
- 5. Fixer tous les fils libres après avoir installé l'appareil.
- 6. Brancher le fil d'alimentation après avoir fait tous les branchements électriques.
- 7. Lire attentivement les instructions d'utilisation et d'installation de tous les équipements raccordés à cet appareil.

## Nécessaire d'installation

N°	Article	Croquis	Q'té
1	Boulon à tête à six pans avec double rondelle (M4 x 8 mm)		4
2	Support de base	150	2
3	Ecrou à six pans (M5)	<b>8</b>	4
4	Support de montage (G)		1
⑤	Support de montage (D)		1
6	Ruban à double face adhésive		2
7	Cordon de rallonge (DIN/BATT/RCA/GND)	55	1

25

## **Installation** (suite)

## **Emplacement d'installation**

Évitez d'installer l'unité dans les emplacements suivants.


- Dans les endroits soumis à l'ensoleilement direct ou au courant d'air chaud du chauffage ou dans tout autre endroit à haute température.
- Dans un endroit où il est impossible de fixer solidement l'appareil ou dans un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Dans les endroits très humides ou poussiéreux.

## Sélectionnez l'angle de l'installation

#### Vorgabe: H

Utiliser un tournevis pour ajuster le trou de réglage d'angle à la position "V" ou "H", suivant l'angle de montage sélectionné.


Cet appareil peut être ajusté en cinq directions: directions horizontale et verticale, et positions A (22,5°), B (45°) et C (67,5°). Monter l'appareil en se référant aux figures ci-dessous.



#### Trou de réglage d'angle


#### Attention:

- Ajuster le trou de réglage d'angle au même angle que celui sélectionné.
- Ajuster le trou à la même position pour les côtés gauche et droit.




## Installation horizontale type

Monter un support de montage gauche (L) ou celui droit (R) sur chaque côté de l'appareil principal avec un boulon à six pans avec double rondelle (M4 x 8 mm).




1) Boulon à tête à six pans avec double rondelle (M4 x 8 mm) x 4

Sélectionner un lieu où l'appareil doit être monté. Fixer les supports de base avec un ruban à double face adhésive.




6 Ruban à double face adhésive x 2

Utiliser un couteau pour faire une incision en petite croix dans le tapis suivant les emplacements des boulons M5 des supports de base.




Fixer les supports de base des deux côtés et les rubans à double face adhésive sur la surface de montage audessous du tapis.

Monter l'appareil sur le tapis avec quatre écrous à six pans (M5).



## Installation verticale type

Monter l'appareil avec le support de montage sur chaque côté en utilisant un boulon à six pans et une double rondelle (M4 x 8 mm).



# Relation entre les trous de montage et les angles



Support de montage (G)



Support de montage (D)

La relation entre les trous de montage et les angles des supports de montage (G et D) est illustrée ci-dessus. Les symboles correspondant aux angles de montage sont marqués près des trous respectifs. Sélectionner les trous corrects en fonction des angles de montage à utiliser.

# Entretien

Votre appareil a été conçu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyer régulièrement les surfaces extérieures de l'appareil avec un morceau de tissu souple. Ne jamais se servir d'essence, de diluant chimique ou autres solvants.

# À propos du support CD/CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)

## SI VOUS UTILISEZ DES DISQUES CD COMMERCIAUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LES DISQUES QUI PORTENT L'ÉTIQUETTE À REPRÉSENTÉE À DROITE.




#### Comment saisir un disque

- Ne jamais toucher la surface inférieure du disque.
- · Veiller à ne pas rayer la surface du disque
- Ne pas plier le disque
- Remettez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'utilisez pas de disques de forme irrégulière.

#### Ne pas laisser les disques dans les endroits suivants:

- En plein soleil
- Près des appareils de chauffage de la voiture
- Dans des endroits sales, poussiéreux et humides
- Sur les sièges ou la planche de bord



Se servir d'un morceau d'étoffe sèche et souple pour nettoyer en partant du centre du disque.




Face étiquetée



N'utilisez pas de disques de forme irrégulière.







<Procédé incorrect>

N'apposez ni sceau, ni étiquette aux disques.

Ne pas écrire sur l'étiquette du disque à l'aide d'un stylo à bille.

# À propos des disques CD-R/RW

- Il se peut que vous rencontriez des difficultés à la lecture de certains disques CD-R/RW enregistrés sur des graveurs CD (lecteurs CD-R/RW) en raison des paramètres à l'enregistrement ou encore de la présence de saleté, d'empreintes, de rayures, etc., sur la surface du disque.
- Les disques CD-R/RW résistent moins bien aux températures élevées et à l'humidité que les CD ordinaires. Aussi, est-il recommandé de ne pas les laisser dans une voiture pendant de longues périodes.
- L'appareil ne peut pas reproduire avec succès un CD-R/RW qui a été fait par la combinaison d'un logiciel d'écriture, d'un graveur (lecteur de CD-R/RW) et d'un CD s'ils sont incompatibles l'un avec l'autre.
- La lecture d'un CD-R/RW n'est possible que si la session d'enregistrement a été close.
- Seuls les disques CD-DA formatés sont reproduits.
   Les disques suivants ne sont pas pris en charge:
  - Fichiers MP3/WMA, CD vidéo, etc.
  - Disgues non finalisés.
- Respecter les consignes concernant la manipulations des CD-R/RW.


## **Fusible**

## Remplacement du fusible

Utiliser les fusibles spécifiés à ampérage spécifié (3 A). L'utilisation de substituts ou de fusibles différents dont l'ampérage est supérieur ou le raccordement direct de l'appareil sans passer par l'intermédiaire d'un fusible risque de provoquer un incendie voire endommager sérieusement l'appareil.

Si le fusible est fréquemment sauté, l'appareil peut être dans une condition anormale. Prendre contact avec le centre de service après-vente le plus proche.

Remarque: Retirer la platine de fixation avant de replacer le fusible.



# Données techniques

#### Généralités

Alimentation électrique Consommation du courant Dimensions (L x H x P)

Changeur de CO Magasin à disques

Poids

Changeur de CD Magasin à disques Magasin à disques

Changeur de CD

Impédance en charge Tension de sortie Impédance de sortie

Canaux

Réponse de fréquence

Rapport signal/bruit

Distorsion harmonique totale Pleurage/scintillement

Fréquence d'échantillonnage Système de correction d'erreur

Convertisseur n-a Système de lecture Source du faisceau Longueur d'onde : 12 V c.c. (11 - 16 V), Tension d'essai 14,4 V, masse négative

: Moins de 1,0 A (en mode de lecture)

: 9-1/16 x 2-7/8 x 6-3/4 po (230 x 72 x 170 mm) : 4-7/8 x 1-3/8 x 5-1/16 po (124 x 35 x 129 mm)

: 3 lbs, 5 oz (1,5 kg) : 6 oz (0,17 kg)

: CA-MP801D (fourni), contient 8 disques de 12 cm (5 po)

: Plus de 10 k $\Omega$ 

: 2 V eff. (1 kHz, 0 dB)

: 600 Ω : 2 canaux

: 5 Hz à 20 000 Hz ±1 dB

: 96 dB

: 96 0B : 0,006 % (1 000 Hz)

: Incommensurable : Échantillonnage 8 fois

: Super algorithme de décodage Panasonic

: Système MASH à 1 bit : Astigmatique à 1 faisceau : Laser à semi-conducteur

: 780 nm

Remarque: Sous réserve de modification des caractéristiques techniques et de la conception sans préavis à des fins d'amélioration de la technologie.

Panasonic les da la bienvenida a su familia en constante crecimiento de propietarios de productos electrónicos. Nuestro propósito es el de proporcionarle las ventajas de la electrónica de precisión y de la ingeniería mecánica, fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputación que su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionará muchos años de entretenimiento y, después de que usted descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que hemos incorporado, usted también se sentirá orgulloso de ser un miembro de nuestra familia.

	Discos disponibles	No disponible
Discos	CO CORW CTOA	MR3 WMA CDIEXT
	the state of the s	

- \* CD-DA indica archivos grabados con los discos CD musicales normales.
- \* Los discos con CD-TEXT pueden reproducirse, pero el texto (TEXT) no se visualiza.

## **Precauciones**

#### Nivel de volumen

Para mayor seguridad durante la circulación, mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo como para poder darse cuenta de las condiciones de la carretera y del tráfico.

#### Lavado del vehículo

Para evitar cortocircuitos, que pueden ser causa de un incendio, y otros daños, no exponga este producto (incluyendo los altavoces y los discos CD) al agua ni a la humedad excesiva.

#### Ventilación del vehículo

Si se deja el vehículo estacionado varias horas bajo la luz directa del sol, la temperatura del interior del vehículo sube en gran medida. Es aconsejable circular para que se ventile el interior antes de conectar la alimentación del aparato.

#### Alimentación

Este producto está diseñado para ser empleado en vehículos con sistema de batería de 12 voltios con el negativo a masa.

#### Mecanismo de los discos

No inserte monedas ni otros pequeños objetos. Mantenga los destornilladores y demás objetos metálicos apartados del mecanismo de discos y de los discos.

#### Servicio

Este producto está hecho con piezas de precisión. No intente desmontar ni ajustar ninguna pieza. Para las reparaciones, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

# Configuración del sistema

Para operar este cambiador de discos CD, debe conectarse una unidad de control principal (abajo enumeradas) opcional, de venta por separado.

CQ-HX2083U, CQ-HX1083U, CQ-HR1003U, CQ-DFX983U, CQ-DF903U, CQ-DFX883U, CQ-DF783U, CQ-DFX683U, CQ-DF583U, CQ-DFX403U, CQ-DP383U, CQ-R253U, CQ-RG153U etc.

Nota: Las unidades arriba enumeadas están disponibles en el período en el que esta unidad esté de venta en el mercado. En cuanto a otras unidades no enumeradas, consulte al distribuidor donde compró esta unidad.

Precaución: Este aparato no puede conectarse a un modulador de FM (CY-RM60EUC).

# Accesorios



de operación



Accesorios suministrados (1 juego) (⇒ página 37)




Tarieta de garantía



Directorio de centros de servicio Panasonic

Nota: Hay disponibles cartuchos adicionales (CA-MP801D) en la tienda de su distribuidor local. En EE.UU., Ilame al Departamento de partes de Panasonic al 1-800-833-9626 para hacer el pedido. N.º de parte RYQ0206-K.


# Situación de los controles



Cartucho portadiscos



Bandeja



Nota: No emplee discos compactos de 8 cm.

31

# Preparativos

## Inserción y extracción de un disco CD


#### Precauciones:

- Asegúrese de usar el cartucho portadiscos suministrado juntamente con el aparato como un accesorio, o el cartucho
  portadiscos opcional CA-MP801D. Ningún otro cartucho portadiscos podrá ser usado.
- Nunca use película protectora o estabilizador, comercialmente vendidos en el mercado como un accesorio del disco CD, en el aparato, puesto que pueden causar averías.
- No emplee discos CD con formas irregulares. De lo contrario, podría producirse mal funcionamiento.

## Para poner un disco CD

- ① Ponga el cartucho de discos CD con la marca del disco en la parte superior, y abra las bandejas del cartucho una tras otra hasta la posición de tope.
- (2) Ponga un disco CD en la bandeja.
- ③ Empuje la bandeja recto hacia adentro del cartucho hasta que quede bien insertada en su posición.

Nota: Tenga cuidado de no insertar más de un disco en una misma bandeja con el fin de proteger el aparato contra problemas inesperados.





## Para sacar un disco CD

Abra las bandejas del cartucho hasta la posición de tope, y saque un disco CD de cada una con la mano. Tenga cuidado de que no se caigan los discos al suelo cuando los saque.


Nota: Manipule el cartucho con cuidado porque los discos pueden salirse de lugar si pone el cartucho con la parte de inserción de discos hacia abajo.

## Inserción y extracción del cartucho


Cómo cargar el cartucho portadiscos de CD

- Haga destizar la puerta corrediza hacia la izquierda hasta que se abra con un chasquido.
- ② Verifique la posición del tope del aparato y la dirección de inserción del cartucho portadiscos, y cuidadosamente empuje el cartucho portadiscos dentro del aparato, hasta of un chasquido.

Nota: Cuando inserte el cartucho, siga el signo marcado en el cartucho que indica la dirección de inserción.




Precaución: Asegúrese de mantener cerrada la puerta del aparato de CD, para evitar la penetración de la suciedad y del polvo dentro del aparato, puesto que eso puede causar mal funcionamiento.




Cómo quitar el cartucho portadiscos de CD

Gire la llave de encendido hasta que se encienda el indicador de accesorios. Conecte la alimentación del receptor.

- ① Abra la puerta corrediza.
- ② Apriete el botón de expulsión (△). El cartucho portadiscos será expulsado automáticamente.
- ③ Tire del cartucho derecho en la dirección de la flecha hasta que salga del aparato.





Para ver la descripción de las funciones, consulte el manual de instrucciones de la unidad de control. (CQ-R253U etc.)

# Solución de problemas

## Pasos preliminares

Problema

Efectúe las comprobaciones y los pasos descritos en las tablas siguientes.

## Si cree que hay algo que no funciona bien

Desconecte inmediatamente la alimentación.

Desenchufe el cable de la alimentación y compruebe que no haya humo ni calor procedentes del aparato antes de solicitar la reparación. No trate nunca de reparar usted mismo el aparato, porque es peligroso.

#### Precauciones:

Causa posible / Solución posible

⇒Limpie el disco consultando la sección "Notas sobre los discos CD/tipos

⇒Ponga el disco en la posición correcta con la etiqueta arriba.

de CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)", (⇒ Página 40),

Los cables no están correctamente conectados.

- No emplee el aparato si no funciona bien o si hav algún problema.
- No emplee el aparato en un estado anormal, por ejemplo, sin sonido, o con humo o mal olor, porque pueden producirse fuego o descargas eléctricas. Deje de utilizarlo inmediatamente y llame a la tienda donde lo compró.


## Observaciones para la solución de problemas

El disco está al revés.


El disco está sucio.

⇒Conecte correctamente los cables. El cartucho de discos CD no está correctamente insertado. No se ove sonido ⇒Consulte el apartado de "Inserción y extracción del cartucho" para cuando se inserta un encontrar más detalles. (⇒ Página 33). cartucho de discos CD que contiene un disco No se ha conectado (ON) el interruptor de alimentación de la unidad principal. compacto. ⇒Conecte el interruptor de la alimentación de la unidad principal. Se ha insertado un disco que contiene datos que no son del formato CD-DA (por ejemplo, MP3, WMA). ⇒Deben emplearse discos con datos CD-DA. ⇒Es posible que el aparato no pueda reproducir bien un disco CD-R/RW creado mediante la combinación de software de grabación, una grabadora de CD (unidad de CD-R/RW) y un CD si no son compatibles entre sí. Para más detalles, consulte las instrucciones de los dispositivos correspondientes. Fije con seguridad el cuerdo principal en un lugar que casi no tenga vibraciones. ⇒File con seguridad el cuerpo principal en un lugar que casi no tenga Hay saltos de músicavibraciones. debido a vibraciones. Los tornillos de montaje se han apretado en direcciones incorrectas. ⇒Ponga la marca "V" o "H" de los tornillos de ajuste del ángulo en la dirección correcta de montaje. ⇒Es posible que el aparato no pueda reproducir bien un disco CD-R/RW creado mediante la combinación de software de grabación, una grabadora de CD (unidad de CD-R/RW) y un CD si no son compatibles entre sí. Para más detalles, El sonido salta de vez consulte las instrucciones de los dispositivos correspondientes. en cuando. El disco está sucio. ➡Limpie el disco consultando la sección "Notas sobre los discos CD/tipos de CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)". (⇒ Página 40).

## Observaciones para la solución de problemas (continuación)




## Mensajes de visualización de error



- Los números antes de E1 e E2 son los números de los discos con error.
- Los mensajes visualizados difieren dependiendo de la unidad de control.

# Sisenotaunmal (uncionamiento en la unidad....




# **Conexiones eléctricas**

Precaución: Conecte el cable de la batería a la tinea de la batería a través del fusible del lado del vehículo. No comparta la linea de alimentación que conecta directamente a la batería como pueda ser una linea que va a un amplificador de potencia externo.

## En combinación con el receptor con reproductor de casetes (CQ-R253U)

## Accesorios de conexiones

N.°	Ítem	Cant.
7	Cable de extensión (DIN/BATT/RCA/GND)	1




# Instalación

Precaución: Le recomendamos encarecidamente que se ponga guantes para el trabajo de instalación. con el fin de protegerse contra heridas.

## **Precauciones**

- Este aparado funciona solamente en un sistema de CC de 12 voltios con negativo a tierra.
- 2. Antes de comenzar los trabajos de instalación y de conexiones, sírvase desconectar el terminal negativo (-) de la batería.



Precaución: En vehículos con computadoras de viaie o de navegación, evite desconectar el terminal negativo de la batería. De otra manera, todos los ajustes de las memorias electrónicas anteriormente ajustadas se perderán. Tenga cuidado especial para evitar hacer cualquier cortocircuito durante el trabajo de instalación del aparato.

- 3. Siga el diagrama de conexiones eléctricas con cuidado para evitar causar daños en el aparato.
- 4. Aisle todos los cables expuestos para evitar cortocircuitos.
- 5. Sujeste todos los cable flojos después de instalar el aparato.
- Conecte el cable de la alimentación después de haber efectuado todas las otras conexiones.
- 7. Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones de operación y de instalación de cualquier equipo conectado con esta unidad.

## **Accesorios suministrados**

N.°	Ítem	llustración	Cant.
①	Perno de cabeza hexagonal con arandelas dobles (M4 x 8 mm)	<b>W</b>	4
2	Soporte de la base	<u>(5</u> )	2
3	Tuerca hexagonal (M5)	8	4
4	Soporte de montaje (Izq.)	S	1
(5)	Soporte de montaje (Der.)		1
6	Cinta adhesiva de dos caras		2
7	Cable de extensión (DIN/BATT/RCA/GND)	5	1

# Instalación (continuación)

## Lugar de Instalación

No instale la unidad en los lugares siguientes.


- En áreas expuestas a la luz solar directa, el aire caliente del calentador o cualquier otra posición de alta temperatura.
- En áreas donde no se puede fijar firmemente el aparato, o en áreas con mucha vibración.
- En áreas con altos niveles de humedad, polvo o suciedad.

## Seleccione el ángulo de montaje

#### Ajuste inicial: H

Emplee un destornillador para ajustar el orificio de ajuste del ángulo a la posición "V" o "H", dependiendo del ángulo de montaje seleccionado.

Esta unidad puede ajustarse en cinco direcciones: horizontal, vertical, y en las posiciones A  $(22.5^{\circ})$ , B  $(45^{\circ})$ , y C  $(67.5^{\circ})$ . Monte el aparato consultando las ilustraciones de abaio.



V (90°)

Orificio de ajuste del ángulo


C (67.5°)

#### Precauciones:

 $H(0^{\circ})$ 

- Ajuste el orificio de ajuste del ángulo en el mismo ángulo que el seleccionado.
- Ajuste el orificio a las mismas posiciones para la izquierda y la derecha.


A (22.5°)




B (45°)

## Instalación horizontal típica


Monte una ménsula de montaje (Izq.) o (Der.) en uno de los lados de la unidad principal con un perno hexagonal junto con dos arandelas (M4 x 8 mm).



① Perno hexagonal con dos arandelas (M4 x 8 mm) x 4 2 Seleccione la posición en la que deba montarse el aparato. Fije las ménsulas de la base con cinta adhesiva por los dos lados.




Emplee una cuchilla para cortar una pequeña cruz en la esterilla de cuerdo con las posiciones de los pernos M5 de las ménsulas de la base.




Fije ambas ménsulas de la base y la cinta adhesiva por los dos lados a la superficie de montaje de debajo de la esterilla.

Monte el aparato en la esterilla con cuatro tuercas hexagonales (M5).



## Instalación vertical típica

Monte el aparato con la ménsula de montaje en uno de los lados con un perno hexagonal junto con dos arandelas (M4 x 8 mm).



# Relación existente en los orificios y los ángulos de montaje





Ménsula de montaje (Izq.) Ménsula de montaje (Der.)

La relación entre los orificios de montaje y los ángulos de las ménsulas de montaje (Izq. Y Der.) se ilustra arriba. Los símbolos correspondientes a los ángulos de montaje están marcados cerca de los orificios respectivos. Seleccione los orificios correctos de acuerdo con los ángulos de montaje a utilizarse.

# **Mantenimiento**

Este aparato está diseñado y fabricado para asegurar el mínimo de mantenimiento. Emplee un paño suave para la limpieza normal del exterior. No emplee nunca bencina, disolvente, ni otros solventes.

## Notas sobre los discos CD/tipos de CD (CD-R, CD-RW,

## SI EMPLEA DISCOS CD DE VENTA AL PÚBLICO, EMPLEE SÓLO DIS-COS QUE TENGAN LA ETIQUETA QUE SE MUESTRA A LA DERECHA.



#### Cómo tomar los discos

- No toque la parte inferior del disco.
- No haga rayadas en el disco.
- No combe el disco.
- Cuando no lo utilice, quarde el disco en su caja.

No emplee discos con formas irregulares.

#### No deje los discos en los lugares siguientes:

- Bajo la luz directa del sol
- Cerca de aparatos de calefacción
- · Lugares polvorientos, sucios o húmedos
- Sobre los asientos o sobre el tablero de instrumentos



Emplee un paño seco y suave para frotar desde el centro del disco hacia fuera.



Lado de la etiqueta





No emplee discos con formas irregulares.

<Correcto: <Incorrecto>

No adhiera ninguna pegatina ni etiqueta a los discos.

No escriba en la etiqueta del disco con un lápiz grueso ni con un bolígrafo.

- Es posible que se encuentre con algún problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD (unidad de CD-R/RW), ya sea debido a sus características de grabación o suciedad, huellas dactilares, rayadas, etc. en la superficie del disco.
- Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y alta humedad que los discos CD musicales normales. Si los deja dentro de un vehículo durante mucho tiempo seguido pueden dañarse y ser imposible su reproducción.
- Es posible que el aparato no pueda reproducir con éxito un disco CD-R/RW creado mediante la combinación de software de grabación, una grabadora de CD (unidad de CD-R/RW) y un CD si no son compatibles entre sí.
- Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesión no se ha cerrado.
- Sólo pueden reproducirse discos con formato CD-DA. Los discos siguientes no son compatibles.
  - Archivos MP3/WMA, discos CD vídeo, etc.
  - Discos que no están finalizados.
- Asegúrese de observar las instrucciones de los discos CD-R/RW para su manipulación.


## Fusible

## Reemplazo del fusible

Emplee fusibles del mismo amperaje especificado (3 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, o la conexión directa del aparato sin fusible, puede ser causa de incendio o de daños en el aparato.

Si un fusible se quema con frecuencía, es posible que haya algo que funcione mal en el aparato. Consulte al centro de servicio Panasonic que le quede más cerca.

Nota: Extraiga la ménsula de montaje antes de reemplazar el fusible.



# **Especificaciones**

#### Generalidades

Alimentación

Consumo de corriente Dimensiones (An x Al x Pr)

Cambiador de CD

Portadiscos Peso

Cambiador de CD

Portadiscos:

Cartucho portadiscos

#### Cambiador de CD

Impedancia de carga Tensión de salida

Impedancia de salida

Número de canales

Respuesta en frecuencia Relación de señal a ruido

Distorsión amónica total Fluctuación y trémolo

Frecuencia de muestreo

Sistema de corrección de erro

Convertidor DA

Tipo captor

Fuente de luz

Longitud de onda

: 12 V CC (11 V - 16 V) Tensión de prueba 14,4 V, tierra negativa

: Menos de 1,0 A (modo de reproducción)

: 9-1/16" x 2-7/8" x 6-4/3" (230 x 72 x 170 mm)

: 4-7/8" x 1-3/8" x 5-1/16" (124 x 35 x 129 mm)

: 3 lbs 5 oz (1,5 kg)

: 6 oz (0,17 kg)

: CA-MP801D (incluido) con capacidad para 8 discos CD (12 cm)

: Mayor que 10 k\O

: 2 V rms (1 kHz, 0 dB)

 $:600 \Omega$ 

: 2 canales

: 5 a 20.000 Hz (a ±1 dB)

: 96 dB

: 0,006 % (a 1 kHz)

: Inferior al límite mensurable

: Sobremuestreo de 8 veces

: Algoritmos de super decodificación Panasonic

: Sistema MASH 1hit

: 1-haces astigmáticos

: Láser semiconductor

: 780 nm

Note: Especificaciones y diseño sujetos a posibles cambios sin previo aviso por razones de mejoras del producto.

# Memorandum

# Memorandum

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company.
Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico, Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park, Carolina,
Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

YEFM284015 ND0203-0 Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China